Bushnell®
GOLF

THE #1 RANGEFINDER
Bushnell
IN GOLF

TOUR V5

TOUR V5 SHIFT

LASER RANGEFINDER

Quick Start Guide

Model # 201900/201910

02-20

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

DEUTSCH

ITALIANO

日本語

中文

한국어

ภาษาไทย

INDONESIA

Model# 201910
(SHIFT)



Bushnell®
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT

Model# 201900

Basic Operation/Controls

1. Remove protective disc from battery compartment ***(1)***
2. Press Fire/Power button ***(2)*** to activate display and fire laser
3. Rotate eyepiece Fast Focus ***(3)*** for sharp display
4. To select distance units (yards<>meters), press Fire/Power ***(2)***, then hold Y/M button ***(4)*** until units change in display.
5. Slope Switch ***(5)*** enables/disables slope compensated ranging *(Shift model # 201910 only)*

English

Display Guide



Modèle # 201910
(SHIFT)

Bushnell®
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT

Fonctionnement/commandes de base

1. Retirez l'insert de protection du compartiment des piles ***(1)***
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation ***(2)*** pour activer l'affichage et allumer le laser.
3. Faire pivoter l'oculaire Fast Focus ***(3)*** pour un affichage net.
4. Pour sélectionner les unités de distance (yards <> mètres), appuyez sur Fire / Power ***(2)***, puis maintenez le bouton Y / M ***(4)*** jusqu'à ce que les unités changent d'affichage.
5. L'interrupteur d'inclinaison ***(5)*** permet d'activer ou de désactiver la fonction de compensation de pente *(modèle SHIFT uniquement)*

Modèle # 201900

Guide d'affichage



Modelo n.° 201910
(SHIFT)

Bushnell®
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT

Controles/funcionamiento básico

1. Retire el disco protector del compartimiento de la batería ***(1)***
2. Presione el botón de Encendido/Disparo ***(2)*** para activar la pantalla y disparar el láser
3. Gire el enfoque rápido del ocular ***(3)*** para una visualización nítida.
4. Para seleccionar las unidades de distancia (yardas<>metros), pulse Encendido/Disparo ***(2)*** y, a continuación, mantenga pulsado el botón Y/M ***(4)*** hasta que se cambien las unidades en la pantalla.
5. Cambio de pendiente ***(5)*** activa/desactiva el rango con la pendiente compensada *(solo en el modelo SHIFT)*

Modelo n.° 201900

Español

Guía de la pantalla



Modell Nr. 201910
(SHIFT)



Bushnell®
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT

Grundlegende Bedienung/Bedienelemente

1. Entfernen Sie die Schutzscheibe aus dem Batteriefach ***(1)***
2. Drücken Sie die Feuer/Einschalttaste-Taste, ***(2)*** um die Anzeige zu aktivieren und Laser abzufeuern
3. Drehen des Okulars Schnellfokus ***(3)*** für scharfe Darstellung.
4. Um Entfernungseinheiten (Yards <> Meter) auszuwählen, drücken Sie auf Fire / Power ***(2)*** und halten Sie dann die Taste Y / M gedrückt ***(4)*** bis sich die Einheiten in der Anzeige ändern.
5. Slope Switch ***(5)*** aktiviert/deaktiviert die steigungsbereinigte Entfernungsmessung *(Nur SHIFT-Modell)*

Modell Nr. 201900

Deutsch

Displayanleitung



Modello # 201910
(SHIFT)

Bushnell®
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT

Operazioni di base/controlli

1. Rimuovere il disco protettivo dal vano batteria ***(1)***
2. Premere il pulsante Fire/Power ***(2)*** per attivare il display e il laser
3. Ruotare l'oculare Fast Focus ***(3)*** per una visualizzazione nitida.
4. Per selezionare l'unità di misura della distanza (iarde o metri), premere il pulsante Fire/Power ***(2)***, quindi tenere premuto il pulsante Y/M ***(4)*** fino a quando l'unità di misura sul display non viene modificata.
5. L'interruttore Slope ***(5)*** abilita/disabilita il range compensato di pendenza *(Solo modello # 201910)*

Modello # 201900

Guida al Display



モデル番号 *201910*
(SHIFT)



Bushnell®
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT

モデル番号 *201900*

基本操作 / コントロール

1. バッテリー コンパートメント ***(1)*** から保護ディスクを取り外します
2. 発射/電源ボタン ***(2)*** を押し、ディスプレイと発射レーザーを有効にします
3. 回転接眼レンズ Fast Focus ***(3)*** でシャープに表示。
4. 距離単位 (ヤード<>メートル) を指定するには、電源ボタン ***(2)*** を押してから、表示単位が変わるまで Y/M ボタン ***(4)*** を抑え続けます。
5. 傾斜スイッチ ***(5)*** で、傾斜補正範囲を有効または無効にします *(SHIFT* モデルのみ*)*

日本語

ディスプレイ ガイド


照準マーク
JOLT ビジュアル イ
ンジケーター リング
視線距離
160Y
バッテリー残量
距離単位
(ヤード/メートル)
+ 6% 171
スロープ (%)
(SHIFT モデルのみ)
「打つべき」推奨距離
(スロープを考慮)
(SHIFT モデルのみ)

型号 *201910*
(SHIFT)



Bushnell®
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT

基本操作/控制

1. 从电池仓中取出保护盘 *(1)*
2. 按下“发射/电源”按钮 *(2)* 开启显示屏并发射激光
3. 旋转目镜的快速对焦环 *(3)* 以获得清晰的显示。
4. 要选择距离单位（码或米），请按发射/电源 *(2)*，然后按住 *Y/M* 按钮 *(4)* 直至显示的的单位发生更改。
5. 倾斜度开关 *(5)* 可以开启/关闭倾斜度补偿测距（仅限 201910 模式）

型号 *201900*

中文

显示屏说明


瞄准围
JOLT 目视指
示圈
视线距
160Y
电池电量
距离单位（码/米）
+ 6% 171
倾斜度（斜度百分比）
（仅限 SHIFT 模式）
“击球”距离（基于倾斜度）（仅
限 SHIFT 模式）

Bushnell GOLF

TOUR V5

TOUR V5 SHIFT

모델 번호 201910
(SHIFT)

모델 번호 201900

기본 작동법/제어

1. 배터리 컴파트먼트 ***(1)*** 에서 보호 디스크를 제거합니다.
2. Fire/Power 버튼 ***(2)*** 을 눌러 디스플레이를 활성화하고 레이저를 쏩니다.
3. 선명한 디스플레이를 위해 접안렌즈 Fast Focus ***(3)*** 을 돌립니다.
4. 거리 단위(야드<>미터)를 선택하려면 Fire/Power ***(2)*** 를 누른 다음 디스플레이에서 단위가 변경될 때까지 Y/M 버튼 ***(4)*** 을 길게 누릅니다.
5. 슬로프 스위치 ***(5)*** 는 슬로프 보정 범위를 활성화/비활성화합니다. *(SHIFT* 모델만 해당)

한국어

디스플레이 가이드


조준 기호
JOLT 시각적
표시기 링
시야 거리
160Y
배터리 레벨
거리 단위(야드/미터)
+ 6% 171
슬로프(% 등급)
(SHIFT 모델만 해당)
"Play As" 거리(슬로프 기준)
(SHIFT 모델만 해당)

Bushnell®
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT

รุ่น # 201910
(SHIFT)

รุ่น # 201900

ภาษาไทย

การดำเนินการเบื้องต้น/การควบคุม

1. นำแผ่นกันวงจรออกจากช่องใส่แบตเตอรี่ *(1)*
2. กดปุ่ม ยิง/เปิดเครื่อง *(2)* เพื่อเปิดใช้งานหน้าจอและเลเซอร์ตัวยิง
3. เลนส์ใกล้ตาหมุนได้แบบปรับโฟกัสเร็ว *(3)* สำหรับการแสดงผลที่คมชัด
4. ในการเลือกหน่วยระยะทาง (หลา<>เมตร) ให้กดปุ่ม ยิง/เปิด-ปิด (Fire/Power) *(2)* จากนั้นให้กดปุ่ม Y/M *(4)* ค้างไว้จนกว่าหน่วยบนหน้าจอแสดงผลจะเปลี่ยนแปลง
5. สวิตช์ความชัน *(5)* เปิด/ปิดช่วงชดเชยความชัน *(เฉพาะรุ่น SHIFT เท่านั้น)*

คู่มือหน้าจอ


วงกลมเล็ง
วงแหวนแสดง
การมองเห็น
JOLT
ระยะเส้นสายตา
160Y
ระดับแบตเตอรี่
หน่วยระยะทาง
(หลา/เมตร)
+ 6% 171
ความชัน (% ระดับความลาดชัน)
(เฉพาะรุ่น SHIFT เท่านั้น)
ระยะห่าง “เล่นเสมือน” (ขึ้นอยู่กับความชัน)
(เฉพาะรุ่น SHIFT เท่านั้น)

Model# 201910
(SHIFT)



Bushnell®
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT

Model# 201900

Pengoperasian/Kontrol Dasar

1. Keluarkan disc pelindung dari ruang baterai ***(1)***
2. Tekan tombol Tembak/Daya ***(2)*** untuk mengaktifkan layar dan menembakkan laser
3. Putar eyepiece Fokus Cepat ***(3)*** untuk tampilan yang tajam.
4. Untuk memilih unit jarak (yard<>meter), tekan Fire/Power ***(2)***, lalu tekan tombol Y/M ***(4)*** sampai unit berubah pada tampilan.
5. Sakelar Slope ***(5)*** mengaktifkan/menonaktifkan rentang kompensasi slope *(hanya model 201910)*

Indonesia

Panduan Layar



Bushnell®
GOLF

Customer Service: (800) 423-3537
www.bushnellgolf.com

©2019 Bushnell Outdoor Products